



胸部・腰部ベルト 取り付け手順



機体にベルトが取り付けられている場合

修理などから機体に戻った際など、機体本体にベルトが取り付けられている場合は、そのベルトを一旦外してからお手元にあるサポーターベルトを取り付けてご使用ください。



バックルを外して、ベルトを取り外します。

01 サポーターベルトに胸部ベルトを取り付けます。

胸部ベルトのリングを上側、面ファスナーを手前にして、サポーターベルトの細い側に通します。



02 サポーターベルトに腰部ベルトを取り付けます。

腰部ベルトのリングが上側、面ファスナーを手前にして、サポーターベルトの太い側に通します。



03 腰部ベルトと胸部ベルトをフレームに取り付けます。

サポーターベルトのロゴが手前になるように本体に合わせます。



04 胸部ベルトと腰部ベルトをフレームに固定します。

腰部ベルトはパワーユニットとロック部品の間しっかりと固定します。



05 バックルを通して完成です。



完成



注意



バックルのスリッドにベルトを通さない。